SAVARIA
MATÉRIAUX PAYSAGERS LTÉE

950, de Lorraine
Boucherville QC J4B 5E4
info@savaria.ca
www.savaria.ca

T 450 655-6147 / **1 877 728-2742**
F 450 655-5133

Alfred - Boucherville - Charny
Laval - Saint-Alexis-des-Monts

FICHE TECHNIQUE

CU-sol structural®
(3152)

DISPONIBLE **EN QUANTITÉ LIMITÉE** AUX SITES D'ALFRED, DE BOUCHERVILLE, CHARNY, LAVAL

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION
DU CU-SOL STRUCTURAL®

POINTS IMPORTANTS SUR L'INSTALLATION DU CU-SOL STRUCTURAL®

- L'humidité maximale du matériau CU-sol structural® lors de la compaction est de 8 %.
- Le sol au fond de l'infrastructure ne doit pas être saturé d'eau, donc bien drainé, et compacté légèrement.
- **Éviter la manutention du matériau (transport, déplacement au chantier ou pose) lors de précipitations.**
- **Si un entreposage au chantier est nécessaire en attendant la mise en place, le CU-sol structural® doit être recouvert d'une bâche étanche immédiatement après la livraison.**
- Compacter jusqu'à 95% du proctor modifié pour chaque couche de 150 mm.
- Un matériel de base ne retenant ni l'eau ni les éléments nutritifs (ex. pierre net) devait être posé en surface (sur 150 mm) de la fondation de CU-sol structural® si le revêtement de surface prévu est perméable.
- La profondeur de la zone des racines d'arbres, ou fondation de CU-sol structural®, est optimale à 900 mm et, quoique négociable d'un projet à l'autre, est minimale à 600 mm.
- L'arrosage des arbres plantés en CU-sol structural® est nécessaire pour l'année de la plantation et l'année suivante, ou le temps de l'implantation du système racinaire.
- Il est souhaitable de prévoir un système d'irrigation ou un apport d'eau de surface régulier afin d'assurer un meilleur développement à long terme.
- Un système de tuteurage devrait être prévu pour les projets où il y a un corridor de vent. Les tuteurs standards peuvent être renforcis et plantés avec un marteau mécanique. Sinon, prévoir une grille d'arbre avec tuteur intégré ou l'haubanage du tronc.
- La motte de l'arbre doit être déposée au bon niveau sur une base solide de CU-sol structural® compacté.
- Lors de l'installation de CU-sol structural® pour du gazon, il faut poser la tourbe immédiatement après la compaction du CU-sol structural® pour le protéger des intempéries.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LA BROCHURE «CU-SOL STRUCTURAL® - GUIDE COMPLET»
OU CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) SAVARIA.

Révision janvier 2026

*** SANS ÉTAMPE OFFICIELLE, CETTE FICHE NE CORRESPOND À AUCUNE COMMANDE. ***